

User instruction

Forced action mixers

Brugervejledning
Tvangsblandere

Gebrauchsanweisung
Zwangsmischer

Conseils d'utilisation
Malaxeurs

UK 2-3

DK 4-5

D 6-7

F 8-9

(BARON®)
No compromise

Tillykke med din Baron tvangsblander!

Læs disse sikkerhedsforskrifter omhyggeligt, før tvangsblanderen tages i brug.

Tvangsblanderen er udviklet til at blande forskellige materialer, der anvendes i byggesektoren, såsom beton, mørtel, kalkmørtel, gummibelægning, småsten i resin og andre materialer, som kræver en tvangsblander. Hvis tvangsblanderen anvendes til at blande andre materialer eller til andre formål, kan Baron fraskrive sig ansvaret. Hvis du er i tvivl, kontakt din Baron forhandler.

1. Sikkerhedsforskrifter

- Tvangsblanderen må kun tilsluttes installationer, der er beskyttet med HPFI relæ.
- Inden tvangsblanderen tages i brug, skal bruger hver dag sikre:
 - at lågkontakten er intakt og virker,
 - at trådgitter i låget er intakt,
 - at udløbsbeskyttelsen er monteret og gitter er intakt,
 - at hovedafbryder er intakt.
- Flyt aldrig tvangsblanderen, når der er strøm på motoren.
- Stik aldrig redskaber i en tvangsblander, der er i drift.
- Afbryd altid motoren, når tvangsblanderen forlades.
- Tvangsblanderen er forsynet med en lågkontakt, der stopper motoren, når låget åbnes.
- Tvangsblanderen er forsynet med en hovedafbryder med nødstop.
- Låget er sikret med en positionsbolt mod utilsigtet fald eller åbning.
- Omløbsretningen er med uret.

ADVARSEL! Maskinen kører under tømning, og det er derfor strengt forbudt at stikke redskaber eller værktøj ned igennem gitterlåget eller op i udløbet.

2. Anvendelse af tvangsblanderen

- Låget SKAL altid være lukket, før tvangsblanderen startes.
- Tvangsblanderen skal stå på et plant og fast underlag .
- Før strømmen tilsluttes, skal blanderarmene være korrekt monteret, og blanderskovlene korrekt indstillet (2-3 mm afstand mellem blanderkar og blanderskovle)
- Kontroller, at tvangsblanderen får den korrekte spænding.
- Brug altid kun godkendte el-kabler og stik.
- Når tvangsblanderen er startet, kontrolleres at omløbsretningen er med uret (hovedafbryder på 3-fasede motorer er udstyret med faseindikering og omløbsretningsangivelse).
- For at starte tvangsblanderen aktiveres afbryderen placeret under blanderkarret.
- Ved tømning af blanderkarret betjenes udløbshåndtaget, hvorefter karret tømmes automatisk.
- Tætsluttende støvlåg kan tilkøbes og anvendes, hvor der er risiko for indånding af støvpartikler.

3. Rengøring og vedligehold

Sikkerhedsinfo: Inden tvangsblanderen rengøres, skal den kobles fra strømforsyningen. Brug aldrig højtryksrensere eller vandslange direkte mod tvangsblanderens elektriske dele.

- Gør blanderkarret og blanderarmene grundigt rene med vand og nogle skovfulde grus.
- Slå aldrig på blanderkarret med en hård genstand såsom en hammer eller lignende.
- Blanderkarret og blanderarmene efterses for skader.
- Blanderskovlene justeres, så der er 2-3 mm afstand mellem blanderkar og skovlenes yderkant.
- Baron anbefaler 1 gang ugentligt at løfte blanderarmen af og smøre syrefri fedt på det sekskantede hoved.

4. Transport og løft

Transport: Tvangsblander skal fortrinsvis transporteres liggende (dog ikke E300) og sikres forsvarligt under kørsel og transport.

Løft: Det er vigtigt, at arbejdspladsens gældende regler vedr. løft overholdes.

ADVARSEL! En tvangsblander forsynet med en transportarm må udelukkende bugseres på lukkede private arealer, over kortere afstande samt med en hastighed af max. 10km/t.

5. Reservedele og tekniske data

Du finder en komplet reservedelsoversigt på vores hjemmeside: www.baron-mixer.com.

Tekniske data finder du enten på vores hjemmeside eller på maskinens typeskilt.

6. Garantibetingelser

Garantien bortfalder, hvis maskinen bliver anvendt til andre formål end at blande beton og cementmørtel.

Garantien omfatter aldrig og under ingen omstændigheder nogen form for kompensation.

Garantibetingelser refererer altid til den aftale, du har indgået med din forhandler.

7. Service

For oplysninger vedr. nærmeste serviceværksted kontakt venligst din forhandler eller Baron A/S på tlf. nr. +45 7015 7022 eller hent oplysninger på vores hjemmeside www.baron-mixer.com.

Dette finder du også på vores hjemmeside, www.baron-mixer.com:

- Reservedelsliste.
- El-diagram.
- Reparationsvejledninger.
- Fejlfinding.
- EU-overensstemmelseserklæring.
- Generel produktinformation.

Sådan kontakter du os:

Baron A/S
Nordre Kobbelvej 10
DK-7000 Fredericia

Tel.: +45 7015 7022
info@baron-mixer.com
www.baron-mixer.com



EU declaration of conformity

We: **Baron A/S**
Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia
Denmark

declare under our own responsibility that the below products

Baron F80, F120, F200 and F300 concrete mixer

are in conformity with requirements of the following directives from the EU Council of Ministers:

2006/42/EF concerning machinery
2014/30/EU EMC directive

The following standards have been applied:

EN 60204-1/A1:2009 concerning machinery
EN 60034-1:2010 concerning electrical materials
EN ISO 13857:2008
EN ISO 12100:2011

Date 5th November 2019

Carsten Filsø
CEO

(BARON®)

Baron A/S | Nordre Kobbelvej 10 | 7000 Fredericia | Denmark
+45 7015 7022 | info@baron-mixer.com | www.baron-mixer.com

Uncompromising

**Function.
Safety.
Ergonomics.**

Baron A/S | Nordre Kobbelvej 10 | 7000 Fredericia | Denmark
+45 7015 7022 | info@baron-mixer.com | www.baron-mixer.com

(BARON®
No compromise