

BRUGSANVISNING VON ARX NÅLEPISTOL NP 34

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden pistolen tages i brug. Hvis der herefter stadig er tvivlsspørgsmål, kontakt da leverandøren af værktøjet.

1. IBRUGTAGNING

- Den bedste udnyttelsesgrad opnås ved et lufttryk på **7 BAR**. Det anbefales at montere en luft- og vandudskiller med tågesmøring mellem kompressor og pistol. **VIGTIGT:** For at forhindre fejlfunktion og beskadigelse af pistolen, må lufttrykket ikke overstige 8 BAR. Af sikkerhedsgrunde smelter nåleholderen over dette tryk.

2. SLANGE

- Slangen, (indv.dia.10mm), mellem pistol og kompressor, bør ikke være over 8 meter - dette for at forhindre trykfald. Blæs altid slangen igennem inden den tilsluttes pistolen.

3. SMØRING OG RENSNING

- Hvis kompressoren ikke er forsynet med tågesmøring, skal pistolen dagligt have tilført nogle få dråber olie gennem indgangsnippel pos. 3.11 (ikke gennem slangen). Ved servicering af pistolen renses alle dele i f.eks petroleum. Efter dette indsmøres nåleholder og hammerstykke i et let lag molikote-fedt.

4. UDSKIFTNING AF NÅLE

- Vip låsefjeder pos. 2 af med en egnet skruetrækker. Afmonter den store lukkekappe pos. 1 (højre-gevind), og skub fra nålesiden alle delene ud. Delene rengøres og indsmøres. Nåleholder pos. 12 fyldes med nåle. Fjeder pos. 13 sættes ud over nålene, og delene skubbes ind i pistolrøret pos. 15. Herefter trykkes hammerstykke pos. 11 oveni. Undersøg om tætningsringene pos. 10 på pistolhus pos. 9 er i orden - udskift evt. Stempelhuset skubbes herefter ind i pistolrøret (mørk skrue skal vende bagud). Monter rekylfjeder pos. 5 og skru den store lukkekappe pos. 1 inkl. dæksel pos. 3 og filter pos. 4 på plads indtil låsehullerne centrerer over for hinanden. Til sidst tappes låsefjeder pos. 2 på plads med et let hammerslag.

5. ADVARSEL

- Pistolen må kun bruges hvis lukkefjeder pos. 2 er korrekt monteret. Skru altid luftslangen af pistolen inden denne adskilles.

6. SIKKERHED

- Der medfølger et støvsugerhoved med børste. Dette kan via sidestudsens tilsluttes en industristøvsuger. Brug altid personlig beskyttelse såsom handsker - høreværn - beskyttelsesbriller og støvmaske. Pistolen er forsynet med et patenteret vibrationsdæmpnings-system der beskytter arme og hænder (hvide fingre).

7. ALMINDELIGE RÅD

- Lad ikke pistolen arbejde i fri luft (tomgang). Slip ventilgrebet når den løftes fra emnet der renses. Tryk let mod arbejdsstedet - lad pistolen gøre arbejdet.

8. TEKNISKE DATA

- Luftforbrug - 125 l/min. - Slagantal - 3500 min. - Vægt 3,2 kg